









NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I PRZYGOTOWANIA.

- Przed przystąpieniem do składania szafy przygotuj **śrubokręt krzyżakowy** oraz **klucz nasadowy 10**.
- W celach bezpieczeństwa zalecana jest praca min. 2 osób przy montażu.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

| Zdjęcie | Nazwa | Ilość |
|---|---|--------|
|  | Nakrętka M6 | +/- 49 |
|  | Śruba M6 | +/- 73 |
|  | Nakrętka i śruba M8 | +/- 18 |
|  | Blokady (stopery) osłon bocznych i wkręty | 4 |
|  | Klucze do drzwi frontowych i tylnych oraz osłon bocznych | 4 |
|  | Stopki | 4 |
|  | Dystans łączący belkę pionową ze wspornikiem RACK 19" <i>(dotyczy szaf o szerokości powyżej 600mm)</i> | 12 |
|  | Belka pionowa | 4 |
|  | Wspornik poziomy | 6 |

| Zdjęcie | Nazwa | Ilość |
|---|--|-------|
|  | Rama szafy | 2 |
|  | Górna pokrywa szafy z perforacją | 1 |
|  | Dolna pokrywa szafy z możliwością wycięcia przepustu kablowego (28x28cm) | 1 |
|  | Drzwi perforowane/szklane z zamkiem | 2 |
|  | Osłony boczne z zamkiem | 2 |

SKŁADANIE SZAFY

Krok I

Ułóż podstawę dolną w pozycji odwróconej, wkręć zawarte w zestawie stopki w odpowiednie otwory bądź przymocuj alternatywne rozwiązanie, takie jak cokół bądź kółka.



Krok II

Odwróć podstawę i zamontuj ramy szafy przykręcając je nakrętkami i śrubami M8. **Zwróć uwagę aby wycięcia na zamek znajdowały się od zewnętrznych stron szafy.**



Krok III

Przymocuj stopery osłon bocznych do wewnętrznych stron ram szafy.



Krok IV

Załadź górną pokrywę szafy na ramę oraz przymocuj ją za pomocą nakrętek i śrub M8. Zwróć uwagę aby obie podstawy były ułożone w odpowiednią stronę (**na tyle dolnej podstawy znajduje się pręt do uziemienia / na tyle górnej pokrywy nie ma widocznego logo Q-LANTEC**).



Krok V

Do ramy przymocuj belki poziome, ułóż je w wybranej przez siebie pozycji, preferowane jest ułożenie góra / dół / środek – zwracając uwagę aby środkowa nie znajdowała się na wysokości zamka (widocznego wcięcia w ramie).



Krok VII (dotyczy szaf o szerokości powyżej 600m)

Zamontuj dołączone dystanse korzystając ze śrub M6 oraz zamontowanych w belkach poziomych wbudowanych koszyczków z nakrętkami. Do każdej z belek przytwierdź dwa dystanse w wyznaczonych miejscach we wskazany na zdjęciu sposób.



Krok VI

Przytwierdź belki pionowe do belek poziomych / dystansów za pomocą śrub i nakrętek M6. Wykorzystaj co najmniej dwie śruby na jednym poziomie mocowania.



Krok VIII

Zamontuj osłony boczne zaczynając od dołu, zwróć uwagę aby zamek znajdował się u góry szafy.



Krok IX

Zamontuj drzwi przednie w wybranym przez siebie układzie otwierania lewo / prawo.



Krok X

Przy zamkniętym zamku odkręć języczek i obróć go o 90 stopni w prawo jednocześnie odwracając go jak na zdjęciu poniżej.



